

FAIRE SA PEINTURE À L'OCRE

(également appelée peinture suédoise ou peinture à la farine)

Cette peinture est recommandée pour les bois de type épicéa et pin sylvestre bruts de sciage. Les bois riches en tanins comme le châtaignier, le chêne et autres bois tropicaux trop durs risquent de laisser transparaître des taches brunes au travers de la peinture. Elle tiendra jusqu'à 10 ans sans problème, même dans un climat difficile, et se patinera joliment dans le temps. Rafrâchir la peinture régulièrement garantira une protection optimale du bois.

Ingrédients pour 1 litre de peinture soit 3m2

Eau : 75cl (0,75l)

Farine : 70gr. (seigle ou blé)

Ocre : 200gr.

L'ocre ne sert pas uniquement à la coloration de la peinture, c'est un élément essentiel pour obtenir une bonne consistance. Respectez donc le dosage.

Vous trouverez facilement de l'ocre en vente sur les sites web des exploitants des carrières d'ocre du sud de la France : <https://www.ocres-de-france.com/>

Sulfate de fer : 20gr.

Il se trouve facilement en magasin de bricolage, il est à l'origine utilisé pour lutter contre la mousse présente dans les pelouses. Malheureusement, vous ne le trouverez qu'en sac de 15Kg. Cet ingrédient permet à la peinture de résister aux intempéries. Il est inutile d'en mettre pour une utilisation en intérieur (mur ou meuble...)

Huile de lin : 100gr.

Ingrédient facile à trouver en magasin de bricolage. Bidon de 1 ou 5 litres.

Savon : 1 gr.

Savon liquide ou savon de Marseille râpé.

Durée de préparation : 45minutes

Durée de conservation :

Au frais pendant 2 à 3 jours, dans un récipient hermétique.

Préparation:

- Dans une grande casserole dédiée à la peinture, diluer la farine dans un peu d'eau (20cl) puis ajouter le reste de l'eau. Porter à ébullition. Remuer sans cesse pendant 15 minutes. La consistance est celle d'une colle à tapisserie.
- Ajoutez ensuite les pigments (ocre) et le sulfate de fer. Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 min.
- Ajoutez l'huile de lin. Faire cuire 15 min en mélangeant.
- Ajoutez le savon pour favoriser l'émulsion de l'huile de lin.
- Laissez refroidir, c'est prêt.

Application :

La peinture naturelle à l'ocre s'applique directement sur le bois brut et les outils se rincent à l'eau tiède. Pour des bois neufs, il est conseillé de diluer la 1ère couche de peinture avec 15% d'eau. La seconde couche s'appliquera non-diluée.

